

# **EINBAUANLEITUNG**

## **Abnehmbarer Stern für Mercedes-Benz PKW**

### **Baumuster W 116, W 123, W 124, W126, W 201**

#### **Vorwort**

Sie können Ihre erworbene abnehmbare Kühlerfigur mit wenigen unkomplizierten Handgriffen unter Beachtung der Hinweise der Einbauanleitung selbst einbauen.

Das Abnehmen und Aufsetzen der Kühlerfigur ist einfach und ohne großen Kraftaufwand möglich.

**Das Produkt ist TÜV-geprüft (TÜV-Nr.: KT-1193041) und  
als Gebrauchsmuster anerkannt.**

#### **1. Hinweise zum Ausbauen der vorhandenen bzw. abgebrochenen Kühlerfigur**

Motorhaube öffnen und mit einer Zange oder Seitenschneider den kleinen Metallstift am Unterteil der Halterung entfernen. Gleichzeitig dabei das Oberteil festhalten, um eine Beschädigung der Motorhaube zu verhindern. Wenn der Stift entfernt ist, fällt die Kühlerfigur auseinander und die Einzelteile können abgenommen werden.

#### **2. Hinweis zum Einbau der neuen abnehmbaren Kühlerfigur**

Die komplette Kühlerfigur ohne Haltekappe in die Öffnung des Kühlergrills stecken, sodass der Abdeckring auf dem Kühlergrill aufliegt. Die Haltekappe von unten auf das Unterteil stecken und mit Mutter leicht festschrauben.

#### **3. Hinweis zum Abnehmen und Aufsetzen der Kühlerfigur**

Zum Abnehmen des Figurenoberteils ist dieses leicht in das Unterteil zu drücken und nach links zu drehen. Das Figurenoberteil rastet aus und kann herausgezogen werden. Zum Aufsetzen ist das Figurenoberteil unter Beachtung des Zapfens und der Nut in das Unterteil zu stecken, mit wenig Kraft bis zum Anschlag hineinzudrücken und nach rechts zu drehen. Beim Loslassen rastet das Oberteil ein und ist befestigt.

**Ein Ersatzoberteil erhalten Sie für 50,00 € (zzgl. 4,00 € Versandkosten).**

**Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!**