

EINBAUANLEITUNG

Abnehmbarer Stern für Mercedes-Benz PKW

C-, E-, S-Klasse und alle Sterne, die auf der Motorhaube befestigt sind.

Vorwort

Sie können Ihre erworbene abnehmbare Kühlerfigur mit wenigen unkomplizierten Handgriffen unter Beachtung der Hinweise der Einbauanleitung selbst einbauen. Das Abnehmen und Aufsetzen der Kühlerfigur ist einfach und ohne großen Kraftaufwand möglich.

**Das Produkt ist TÜV-geprüft (TÜV-Nr.: KT-1193041) und
als Gebrauchsmuster anerkannt.**

1. Hinweise zum Ausbauen der vorhandenen bzw. abgebrochenen Kühlerfigur

Motorhaube öffnen und hochheben. Mit der linken Hand den defekten Stern festhalten und mit der rechten Hand das Halteblech des Sterns nach links drehen.

2. Hinweis zum Einbau der neuen abnehmbaren Kühlerfigur

Die komplette Kühlerfigur in die Öffnung der Motorhaube stecken und leicht herunterdrücken. Dann das Sicherheitshalteblech bis zum Anschlag nach rechts drehen. Motorhaube schließen.

3. Hinweis zum Abnehmen und Aufsetzen der Kühlerfigur

Zum Abnehmen des Figurenoberteils ist dieses leicht in das Unterteil zu drücken und nach links zu drehen. Das Figurenoberteil rastet aus und kann herausgezogen werden. Zum Aufsetzen ist das Figurenoberteil unter Beachtung des Zapfens und der Nut in das Unterteil zu stecken, mit wenig Kraft bis zum Anschlag hineinzudrücken und nach rechts zu drehen. Beim Loslassen rastet das Oberteil ein und ist befestigt.

Ein Ersatzoberteil erhalten Sie für 50,00 € (zzgl. 4,00 € Versandkosten).

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!